



# RESOLUTIONS

DOSAGE

FACILITÉ

## Tablettes lave-vaisselle

771152

Lavage de la vaisselle en machine. Sans allergène ni phosphate.  
Matières actives d'origine végétale.



### Mode d'emploi

Débarrasser la vaisselle des résidus de nourriture avant de la placer dans le lave-vaisselle. Retirer la tablette de son sachet individuel protecteur et la placer dans le compartiment prévu à cet effet, idéalement, directement dans le panier à couverts. Se laver les mains en cas de contact direct avec la peau. Consulter le syndicat des eaux de votre commune pour connaître la dureté de votre eau et utiliser la dose adaptée de produit. Choisissez un cycle de lavage à basse température, faire tourner le lave-vaisselle à pleine charge

	Vaisselle sale	Vaisselle très sale
Température	30°C	55°C
Eau douce ou peu dure		
Eau dure > 25° TH		

et ne dépassez pas la dose de détergent recommandée. Cela limitera la consommation d'énergie et d'eau et réduira la pollution de l'eau.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.

### Composition

De 5% à moins de 15% : Agents de blanchiment oxygénés ;  
Moins de 5% : Phosphonates, Tensioactifs non ioniques. Contient également : Enzymes (amylase, protéase). Parfum (limonène).

Ces pastilles lave-vaisselle écolabellisées donnent de bons résultats à basse température (dès 30 °C).  
Règlement CE n°648/2004 – 907/2006.

### Caractéristiques

pH: 10.5 ± 0.5  
Aspect: Pastille rectangulaire de 15 g - bicouches blanc vert  
Parfum: note citronnée orangée  
Sécurité: risque d'effets irritants.  
Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.


### Conditionnement

771152: Seau de 150 pastilles (poids net 2,25kg)

### Précautions d'utilisation

Irritant pour les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Eviter de laisser sécher les souillures organiques avant le lavage. Vérifier régulièrement la propreté du filtre de votre lave-vaisselle. Ne pas surcharger les paniers de votre lave-vaisselle afin d'obtenir un lavage efficace. Eviter de laver en machine la vaisselle fragile (Argentierie, Porcelaine, vaisselle avec décors fragiles, verrerie en cristal, articles en bois ou corne). Consulter la notice et les recommandations des fabricants des articles à laver. Consulter la notice d'utilisation de votre lave-vaisselle et suivre les instructions d'entretien et de lavage du fabricant

Formule déposée au **Centre Antipoison France** :  
**+33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)**



Version 29/06/2012

Produit à usage professionnel uniquement

**N°Azur 0 810 810 868**

PREMIER APPEL LOCAL

Fiches techniques et fiches de données de sécurité disponibles sur [www.groupe-reso.fr](http://www.groupe-reso.fr)  
Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC

GRUPE  
**RESO**  
Résolument nature